

# Sistemul XT 550 de aliniere a arborilor în medii cu potențial exploziv

## Documentarea rezultatelor

---



**Salvare pe stick USB**

Salvați fișierele de pe unitatea display *XT11* pe USB și copiați ulterior pe alte dispozitive.



**Salvare în memoria încorporată**

Salvați toate măsurătorile în memoria internă a unității display.



**Raport imprimat**

De pe unitatea XT11, imprimați rapid raportul pe o imprimantă conectată fără fir.



**Adăugare imagine**

Adăugați o imagine a mașinii, pentru ca raportul să fie mai detaliat. Adăugați o imagine termică pentru a arăta diferența după aliniere. (Camera IR este opțională.)



**Rapoarte versatile**

Folosiți unul dintre cele două formate incluse sau creați-vă propriul format. Este generat atât un fișier PDF, cât și un fișier Excel.



**Partajare rapoarte**

Distribuiți rapoartele beneficiarului dvs. prin e-mail sau de ex. transferați-le în OneDrive™.